

Biuro Projektowe Elektronika-Informatyka



Sterownik Internetowy MicroLan Instrukcja Użytkownika

Wersja 1.0

Nitronik ul.Dembowskiego 2B/10 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 603429531 www.nitronik.pl info@nitronik.pl

1/20



Sterownik MicroLAN jest niewielkim modułem (67mm x 52mm), który dołączony do sieci Ethernet pełni rolę serwera http. Umożliwia monitorowanie sygnałów wejściowych oraz sterowanie sygnałami wyjściowymi przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej. Do obsługi może być użyty zarówno komputer jak i telefon komórkowy. Dodatkowo sterownik może reagować na zmiany parametrów wejściowych i sygnalizować je poprzez np. wiadomość email.

• Zastosowanie

- zdalne sterowanie
- zdalne włączanie, wyłączanie, restart serwerów lub routerów
- powiadamianie o przekroczeniu temperatury pracy urządzeń
- powiadamianie o obniżeniu temperatury w pomieszczeniu
- monitorowanie temperatury
- rejestrator temperatury z interfejsem Ethernet i RS232
- monitorowanie pracy i usterek urządzeń
- powiadamianie o alarmie przez sieć Ethernet

• Właściwości elektryczne

- 2 wejścia cyfrowe 0/3,3V regulowana czułość (czas reakcji po zmianie stanu 0s...16minut)
- 2 wejścia czujników temperatury (-50°C...+125°C) zasięg do 10m.
- 1 wyjście przekaźnikowe (8A/230V)
 - tryb bistabilny
 - tryb monostabilnym z regulowanym czasem zadziałania
 - programowany stan po włączeniu zasilania: wyłączony, włączony, pamięć stanu sprzed zaniku zasilania
- port szeregowy 0/3,3V (19200bps), komunikacja z PC poprzez konwerter USB
- przycisk przywracania ustawień fabrycznych
- dioda sygnalizująca stan przekaźnika (czerwona)
- dioda sygnalizująca transmisję danych (gniazdko RJ45 żółta)
- dioda sygnalizująca pracę urządzenia (gniazdko RJ45 zielona)
- zasilanie 10V...24V
- pobór prądu 110mA/12V



• możliwość zasilania przez sieć LAN (PoE)

• Właściwości sieciowe

- praca w trybie serwera http
- obsługa przez przeglądarkę internetową
- możliwość zmiany portu dostępowego (domyślnie 80)
- konfiguracja z poziomu przeglądarki www
- dostęp do podglądu i sterowania zabezpieczony hasłem "user"

(możliwość wyłączenia hasła w sieci lokalnej)

- dostęp do konfiguracji zabezpieczony hasłem "admin"
- tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (DHCP)
- możliwość pracy ze stały adresem IP
- możliwość zmiany adresu MAC urządzenia
- standard komunikacji 10Mb (praca w sieciach 10,100,1000Mb)
- wymiana firmware przez sieć Ethernet
- dedykowane oprogramowanie do wyszukiwania modułów MicroLan w sieci LAN
- funkcja przywracania ustawień fabrycznych
- wysyłanie wiadomości email
- wysyłanie pakietów TCP w trybie clienta

• Właściwości alarmowe

- programowane funkcje alarmu po wystąpienie zdarzenia
 - zmiana stanu wejść
 - wzrost temperatury
 - spadek temperatury
 - przekroczenie zadanego czasu
- wysyłanie wiadomości email
- wysyłanie pakietów TCP do zewnętrznego serwera
- wysyłanie parametrów przez port szeregowy



Strona główna

Wyświetlana jest strona główna umożliwiająca wybór opcji "Status i Sterowanie" lub "Ustawienia".

🗲 🗢 🙋 http://192.168.1.	2/ 💌 👉 🗙 Google		- ۹	
ik Edycja Widok Ulubione I	larzędzia Pomoc			
Ulubione 🛛 🏠 🝷 🔝 🝸 🖃	🖶 👻 Strona + Bezpieczeństwo + Narzędzia +	· 🔞 •		
Strona glówna Status i Sterowanie Ustawienia	Witaj w Systemie MicroLAN	MicroLAN Wo Web Server	eb Server	
	Copyright © 2011 <u>nitron</u>	ik		
	S Int	ernet	<u>ଜ</u> ୁ • 🔍 100% • 🧮	

Status i Sterowanie

Dostęp do zakładki zabezpieczony jest hasłem typu "user". Jako nazwę użytkownika stosuje się "user" a hasło jest zdefiniowanym hasłem w zakładce "Ustawienia Sieciowe". Z sieci zewnętrznej hasło zawsze jest wymagane, a w sieci lokalnej możliwe jest wyłączenie żądania hasła.

Zakładka umożliwia podgląd wartości temperatur Czujnika 1 i Czujnika 2 oraz stan wejść cyfrowych. Dodatkowo możliwy jest podgląd stanu przekaźnika i zmianę jego stanu.

Reakcja przekaźnika na naciśnięcie przycisku "Przełącz" jest zależna od jego trybu pracy (ustawiany w zakładce Ustawienia-Ustawienia Zaawansowane).



Hitronik - MicroLan - Program	Windows Internet Explorer dostarczo	ny przez Nitronik.pl	
💽 🗢 👔 http://192.168.1.2/u	ıser/index.htm 🛛 🐓 🗙 🚼 Google		P -
. Edycja Widok Ulubione Nar	zędzia Pomoc		
Ulubione 🔄 • 🖾 🕤 🤤	💼 🔹 Strona 🔹 Bezpieczeństwo 👻 Narzędzia	•• @ ∙	
NITR ONIK		MicroLAN We	b Server
Strona główna	Status		
	Temperatura 1 25.0°C	Temperatura 2 0.8°C	
	Wejście1 Wejście2	Przekaźnik	
	Copyright © 2011 <u>nitre</u>	nik	
, Nowe		internet 🧳	}• €(100% • <u>;;</u>

Ustawienia

Wszystkie zakładki ustawień zabezpieczone są hasłem typu "admin". Hasło jest wymagane zarówno w sieci lokalnej jak i zewnętrznej. Nie ma możliwości jego wyłączenia. Zmiana hasła dokonywana jest w zakładce "Ustawienia sieciowe".

Initronik - MicroLan - Prog Image: State Stat	ram Windows Internet Explorer dostarczony przez Nitronik, pl
	MicroLAN Web Server
Strona główna Ustawienia Email Ustawienia TCP Ustawienia Zaawansowane Ustawienia Sieciowe	Ustawienia Jesteś zalogowany, autoryzacja będzie aktywna do zamknięcia przeglądarki internetowej.
	Copyright © 2011 <u>nitronik</u>



Ustawienia Email

Zakładka umożliwia włączenie usługi wysyłania wiadomości email przez sterownik. Należy zdefiniować konto użytkownika, którego ma używać sterownik do wysyłania wiadomości. Niezbędne jest podanie hasła dostępu oraz hasła do logowania do serwera email. Można zdefiniować także port, którym sterownik ma się komunikować z serwerem, domyślnie jest to port 587. Po skonfigurowaniu konta email należy podać adresata wiadomości oraz tytuł. Po włączeniu usługi zdefiniowane zdarzenia alarmowe będą wysyłane na podany email.

lik Edycja Widok Ulubione Narzęć Vlubione 🏠 • 🔂 - 🖃 🖶	zia Pomoc		
Vlubione 😭 • 🖾 🗉 🖷			
	 Strona - Bezpieczeństwo - 	Narzędzia + 🔞 +	
		Mienel AN Web Server	
		MICTOLAN Web Server	
Strona główna			
Ustawienia Email	stawienia Ema	1	
Ustawienia TCP		Vłacz usługe email	
	Do:	info@nitronik.pl	
Zaawansowane	Temat:	NITRONIK MicroLan Service	
Ustawienia			
Sieciowe	Adres email:	microlan@tlen.pl	
	Serwer SMTP:	poczta.o2.pl	
	Nazwa konta:	microlan	
	Port:	587	
	POIL.	307	
	Copyright ©	2011 nitronik	



Ustawienia TCP

Zakładka umożliwia włączenie usługi clienta TCP oraz zdefiniowanie parametrów serwera, do którego będą przesyłane dane. Należy podać adres IP serwera TCP, który będzie odbierał dane ze sterownika oraz port komunikacyjny.

ubione 🖬 • 🖾 · 🖾 🦷	rędzia Pomoc • Strona • Bezpieczeństwo •	Narzędzia 👻 🕡 🕶		
		MicroLAN	Web Server	
Strona główna Ustawienia Email	Jstawienia TCP			
Ustawienia TCP Ustawienia Zaawansowane	Adres serwera: Port:	Włącz usługę Client TCP 192.168.1.3 6123		
Ustawienia Sieciowe		Odśwież Zapisz		
	Copyright © 2	1011 <u>nitronik</u>		



Ustawienia zaawansowane

Zakładka umożliwia zdefiniowanie trybu pracy wejść i przekaźnika. Dodatkowo definiowane są zdarzenia alarmowe.

			Μ	licroLA	N Web Serve	er
trona główna	Ustawienia	Zaawans	owane	e		
stawienia Email			Alarmy			
Ustawienia awansowane	Źródło	Zdarzenie	Wartość	Wysłanie email	Wysłanie pakietu TCP	
Ustawienia Sieciowe	Wejście1 Wejście2	Zmiana stanu Zmiana stanu	-			
	Temp1[°C]	Przekroczenie	29			
	Temp1[°C]	Obniženie Przekroczenie	0			
	Temp2[°C]	Obniżenie	-1			
	Czas1 [min]	Przekroczenie	5			
	Czas2 [min]	Przekroczenie	1			
		Wej	icia - Wyj	<mark>ścia</mark>		
	Wejście1	1 *100ms	Stan p	o resecie	Wyłączony 💌	
	Wejście2	1 *100ms	Czas za	pracy 🚺	fonostabilny 💌 5 s	
		Od	iwież Za	apisz		

Alarmy służą do wysyłania wiadomości email lub pakietów TCP w przypadku wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia: zmiana stanu na wejściu, przekroczenie zadanej temperatury, obniżenie zadanej temperatury. Dodatkowo można wymusić wysłanie alarmu co pewien zdefiniowany czas.

Możliwe jest wybranie dwóch interwałów czasowych, które mogą być zastosowane do niezależnego wysyłania wiadomości email i pakietów TCP. Maksymalna wartość wynosi 1440 minuty, co odpowiada 24 godzinom.

Sygnalizacja przekroczenia temperatury posiada histerezę o wartości 1°C. Oznacza to, że po wystąpieniu alarmu w przypadku przekroczenia temperatury o wartości np.30°C temperatura musi spaść poniżej wartości 29°C, żeby mógł być wywołany kolejny alarm.



<u>Czułość wejść - umożliwi</u>a ustawienie czasu reakcji wejścia na zmianę sygnału wejściowego. Pozwala to na eliminację reakcji na krótkotrwałe zmiany stanu wejścia. Czas regulacji0s...999,9s z rozdzielczością 100ms.

Zastosowanie:

Wejście dołączone do czujnika drzwi. Krótkotrwałe ich otwarcie nie powoduje wyzwolenia alarmu, ale otwarcie na czas dłuższy niż ustawiona czułość spowoduje wysłanie alarmu.

Konfiguracja przekaźnika - definiuje tryb pracy przekaźnika.

Stan po resecie - definiuje jaki ma być domyślny stan po włączeniu zasilania: wyłączony, włączony, poprzedni. Stan "Poprzedni" oznacza, że po włączeniu zasilania przywracany jest stan przekaźnika taki jaki był przed wyłączeniem zasilania.

Tryb pracy - definiuje tryb pracy jako bistabilny lub monostabilny.

W trybie bistabilnym każda każde naciśnięcie przycisku "Przełącz" w zakładce "Status i Sterowanie" powoduje zmianę stanu przekaźnika na przeciwny.

W trybie monostabilnym przekaźnik jest wyzwalany na zdefiniowany czas i po nim powraca do poprzedniego stanu. Jeśli "Stan po resecie" jest zdefiniowany jako "Wyłączony", to wyzwolenie spowoduje zwarcie styków przekaźnika na zadany czas.

W przypadku domyślnie przekaźnika załączonego wyzwolenie spowoduje rozwarcie styków na zadany czas.

Czas zadziałania przekaźnika jest definiowany w polu "Czas zadziałania". Zakres regulacji jest możliwy w zakresie 1s...9999s.

<u>Przykład zastosowania do resetu routera:</u> przekaźnik zdefiniowany jako "Włączony" włączony jest w obwód zasilania routera sieciowego, czas zadziałania ustawiony na 5 sekund. Naciśniecie przycisku "Przełącz" spowoduje chwilowe wyłączenie zasilania routera i automatyczne załączenie po 5sekundach.



Ustawienia Sieciowe

Zakładka służy do ustawienie parametrów sieciowych sterownika.

litronik - MicroLan - Program W	indows Internet Explorer do	starczony przez Nitronik.pl	_ 🗆 🔀	
🕥 🗢 🙋 http://192.168.1.2/pro	tect/config.htn 💌 ఈ 🔀 🕅	Google		
Edycja Widok Ulubione Narzę	izia Pomoc			
ubione 🔐 🛪 🔝 🗉 🖶	 Strona Bezpieczeństwo 	Narzędzia 👻 🔞 🕶		
NITR <mark>ONIK</mark>		MicroLAN Web Ser	rver	
Strona główna Ustawienia Email	stawienia Siecio	owe		
Ustawienia TCP	UWAGA: Błędna konfigura połączenie sieciowe. W ta fabryczne.	acja może sprawić, że urządzenie utraci skim przypadku należy przywrócić ustawienia		
Zaawansowane				
Ustawienia	Numer seryjny:	1		
Sieciowe	Wersja SW/BT:	ML1.0/1.0		
	Adres MAC:	00:04:A3:10:00:01		
	Nazwa hosta:	MICROLAN1		
		✓ Włącz DHCP		
	Adres IP:	192.168.1.2		
	Bramka:	192.168.1.1		
	Maska podsieci:	255.255.255.0		
	Główny DNS:	217.172.224.160		
	Pomocniczy DNS:	89.228.6.21		
	Port Http:	80		
		🗹 Wyłącz hasło User w sieci lokalnej		
	Hasło User:	user		
	Hasło Admin:	admin		
		Odśwież Zapisz		
	Copyright © 20	011 nitronik		
we		😝 Internet 🦓 🔹 🍕	100% 🔹 🔡	

<u>Numer seryjny</u> - numer seryjny sterownika

Wersja SW/BT - wersja firmware sterownika

<u>Adres MAC</u> - adres MAC sterownika, możliwa jest modyfikacja adresu. Domyślnie cztery ostatnie cyfry stanowią numer seryjny sterownika. Po przywróceniu ustawień fabrycznych adres MAC jest także przywracany do wartości domyślnej.

<u>Nazwa hosta</u> - umożliwia dostęp do sterownika z sieci lokalnej za pomocą jego nazwy zamiast adresu IP.

<u>Włącz DHCP</u> -opcja włącza dynamiczne pobieranie adresu IP z routera. Wyłączenie tej opcji pozwana na statyczne - ręczne wpisanie adresu IP. Wtedy należy podać pozostałe parametry sieciowe ręcznie.

<u>Port Http</u> - definiuje port dla pod jakim pracuje sterownik. Domyślnie jest to port 80. Jeśli w jednej sieci pracuje kilka sterowników, do których jest dostęp z sieci zewnętrznej, to zdefiniowanie różnych portów dla sterowników pozwała na dostęp do każdego z nich pomimo tego samego zewnętrznego adresu IP.



Wymagane jest przekierowanie odpowiednich portów na odpowiednie adresy IP sterowników w routerze.

<u>Wyłącz hasło user w sieci lokalnej -</u> włączenie tej opcji spowoduje, że dla dostępu do "Status i Sterowanie" z sieci lokalnej nie będzie wymagane logowanie. Z sieci zewnętrznej logowanie jest konieczne zawsze.

<u>Hasło User</u> - definiowanie hasła dla użytkownika user pozwalającego na dostęp do zakładki "Status i Sterowanie". Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło ustawiana na "user".

<u>Hasło Admin</u> - definiowanie hasła dla użytkownika admin pozwalającego na dostęp do zakładki "Ustawienia". o przywróceniu ustawień fabrycznych hasło ustawiana na "admin".

Zapis ustawień sieciowych powoduje restart sterownika z nowymi parametrami.





Dostęp zdalny

Aby umożliwić dostęp do modułów MicroLan z sieci zewnętrznej należy przekierować w routerze odpowiedni port na adres IP, pod którym znajduje się sterownik. Domyślnie każdy sterownik pracuje na porcie "80". Aby jednak możliwy był dostęp do wielu modułów pracujących w sieci lokalnej z zewnątrz port ten może być zmieniony. Przykład konfiguracji sieci z dwoma sterownikami MicroLan przedstawia poniższy rysunek. W tak skonfigurowanej sieci wybierając w przeglądarce internetowej adres "89.123.123.123.123" zostanie nawiązane połączenie z modułem pierwszym (MicroLan1) pod adresem wewnętrznym "192.168.1.4". Portu "80" nie trzeba wybierać, ponieważ jest to domyślny port przeglądarki internetowej.

Wybierając ten sam adres zewnętrzny oraz port "81" (89.123.123.123.81) połączenie zostanie nawiązane z drugim sterownikiem – MicroLan2, pracującym pod adresem wewnętrznym "192.168.1.5:81". W analogiczny sposób można uzyskać dostęp do większej ilości sterowników pracujących w sieci wewnętrznej.

Przykład podłączenia dwóch sterowników MicroLan w jednej sieci i ich obsługa obsługa z sieci zewnętrznej.





Alarmy

Sterownik MicroLan wyposażony jest w szereg powiadomień umożliwiających informowanie o zdarzeniach. Wiadomości alarmowe mogą być wysyłane trzema drogami: portem szeregowym, wiadomością email, pakietem TCP.

Dane portem szeregowym wysyłane są zawsze co 10sekund oraz po wystąpieniu darzenia alarmowego, np. zmianie stanu wejść.

Format danych wysyłanych przez port szeregowy jest następujący:

50.2,-3.5,1,1,0<CR><LF>



Wygląd okna odbierania danych przez port szeregowy

Disconnect ReScan Help About	COM Port	Baud rate 6 600 6 1200 6 2400 6 4800 6 9500	C 14400 • 19200 C 28800 C 38400 C 55999	C 57600 C 115200 C 128000 C 256000
Quit Settings	Auto Dis/Connec AutoStart Script	t Time	C 56000	log custom
Receive <u>CLEAR</u> 50.2,-3.5 50.2,-3.5	Reset Counter	13 🍨 Cou	inter = 7	C HE> © ASC



Pakiety TCP przesyłane są tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego.

Format danych wysyłanych przez w pakiecie TCP:



Numer pakietu jest zerowany po każdym wyłączeniu zasilania i zwiększany przy każdym wysłanym pakiecie od wartości 0 do 65535.

Wygląd okna odbierania danych przez serwer TCP





Wiadomości email wysyłane są tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego.

Wygląd okna odebranej wiadomości email

	microlan@tlen.pl	NITRONIK MicroLan Service	
[@	microlan@tlen.pl	NITRONIK MicroLan Service	
<			>
Od: microlan@t Temat: NITRO	en.pl Do: info@nitronik.pl NIK MicroLan Service		
MicroLan L	'O status:		^
Message so	urce: Toggle Input 2 0 3°C		
Temp $2 = -1$	3.3°C		≡
Input 1= OI	FF		
Input 2= OI	FF		
Output 1=	OFF		
J			<u> </u>



Oprogramowanie MicroLan Discoverer

Wyszukiwanie modułów MicroLan

Oprogramowanie służy do wyszukiwania modułów MicroLan pracujących w sieci lokalnej. Po dołączeniu sterownika pracującego w trybie DHCP do sieci Ethernet jego adres IP nie jest znany. Oprogramowanie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich modułów pracujących w ramach jednej sieci. Do działania programu wymagane jest środowisko .Net.

Nitronik - M	AicroLan Discoverer			
File Help				
Discovery Firmv	vare			
IP Address	Host Name	MAC Address	Http Port Other Info	
192.168.1.11 192.168.1.2	MICROLAN01 MICROLAN	00-04-A3-10-00-01 00-04-A3-10-00-01	81 88	
Discover D	Devices			



Aktualizacja oprogramowania sterownika (firmware)

Dodatkowo za pomocą tego oprogramowania możliwa jest aktualizacja oprogramowania (firmware) w sterowniku MicroLan. W tym celu należy przejść do zakładki "Firmware", w polu "Adres IP" wpisać adres aktualizowanego modułu oraz wybrać plik firmware. Po naciśnięciu przycisku "Send" uruchomi się okno transferu danych do modułu MicroLan. Aktualizacja trwa około 20sekund. Po jej zakończeniu moduł zresetuje się i rozpocznie pracę z nowym firmware.

Aktualizacja firmware jest możliwa dla systemów Windows XP.

UWAGA!

Do aktualizacji należy używać pliku firmware przeznaczonego do danego typu sterownika.

Użycie innego pliku firmware może uszkodzić sterownik.

Zanik napięcia zasilania w czasie aktualizacji może uszkodzić sterownik.

File Discovery File IP Address File 192.168.1.7 D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.n/w Open File Send Send Send Send C:WINDOWSVsystem32/cmd.exe D:>>ctstp: D:>>ctstp: D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.n/w D:>>ctstp: D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.n/w D:>>ctstp: D:>>ctstp: D:>>ctstp: D:>>ctstp: D:>>ctstp: D:>>ctstp: D:>>pause nby kontynuovać, naciśnij dowolny klavisz	21 C 01 0000			
Discovery Firmware File Upen File 192.168.1.7 D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfw Send Send Send P:\Ctftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 02_2011.nfw D:\Ctftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 02_2011.nfv P:>>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 04_01 02_2011.nfv PressNano ponySinis: bajtów: 300400 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz	File Help			
File IP Address File 1321681.7 D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfw Open File Send Send Send Send P:\Stfp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 02_2011.nfw P:>>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 02_2011.nfv P:>>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 02_2011.nfv P:>>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01 02_2011.nfv P:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz	Discovery Firmware			
IP Address File 182.168.1.7 D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfw Send Send Send Image: Send <td>Firmware update</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Firmware update			
192.168.1.7 D:\fCPIP_1v0_01_02_2011.nfw Open File Send Send	IP Address	File		
Send C:WINDOWS\system32\cmd.exe C:WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP 1v0 01 02 _2011.nfw Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 v 17 ss. bajtów/s: 18141 D:\>pause nby kontynuovać, naciśnij dowolny klawisz	192.168.1.7	D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfw	Open File	
Send C:WINDOWS\system32\cmd.exe C:WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_iv@_01_02_2011.nfw Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 v 17 ss. bajtów/s: 18141 D:\>pause Nby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:WINDOWS\system32\cmd.exe Przezłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss. bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz			Send	
C:WINDOWS\system32\cmd.exe Prestano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz			Solid	
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:>>tfp 192.168.1.2 put D:>TCPIP_1v0_01_02_2011.nfw Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tfp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfv Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:WINDOWS\system32\cmd.exe D:>>tfp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfv Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfv Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tfp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfy Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:>>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP 1v0_01_02_2011.nfw Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss. bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP 1v0_01_02_2011.nfv Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>prause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_01_02_2011.nfw Przestano ponyślnie: bajtów: 308409 v 17 ss. bajtóv/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C: C:WINDOWS\system32\cmd.exe D:>>tfp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_iv@_01_02_2011.nfy Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:>>tfp 192.168 1.2 put D:\TCPIP 1v0_01_02_2011.nfw Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss. bajtów/s: 18141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP 1v0_01_02_2011.nfv Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>anse Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP 1v0_01_02_2011.nfv Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_iv0_01_02_2011.nfv Przestano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_iv0_01_02_2011.nfv Przestano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe D:\>tftp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_iv0_01_02_2011.nfv Przestano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
Image: State Stat				
D:\>Ffp 192.168.1.2 put D:\TCPIP_iv0_01_02_2011.nfw Przesłano pomyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz				
D:\>Ffp 192.166.1.2 put D:\TCP <u>IP 1v0_01_02_20</u> 11.nFw Przesłano ponyślnie: bajtów: 308409 w 17 ss, bajtów/s: 18141 D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz		(C)		
Przeszano pomysinie: najtow: 300409 w 17 ss, najtow/s: 10141 D:>>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz		/S\system32\cmd.exe		_□,
D:\>pause Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz	C:\WINDOW	/S\system32\cmd.exe :.168.1.2 put <u>D:\TCP1P_1v0_</u>	91_02_2011.nfv	_ 🗆 >
	© C:\WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po	/S\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_0 myślnie: bajtów: 308409 w 3	31_02_2011.nfv 17 ss, bajtów/s: 18141	_ [] \
	C:\WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby Sontynuc	(S\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\ICPIP_100_0 wnyślnie: bajtów: 308409 w j wać, naciśnij dowolny klaw:	81_02_2011.nfy 17 ss, bajtów∕s: 18141 isz	_ 🗆 >
	©¶ C:\WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	/S\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_ myślnie: bajtów: 308409 w j wać, naciśnij dowolny klaw:	<u>31_02_2011.nf⊎</u> 17 ss. bajtów∕s: 18141 isz	
	CN C:WINDOW D:\>tftp 192 Presslano po D:\>pause Aby kontynud	/S\system32\cmd.exe .168.1.2 put D:\TCPIP_1v0_(nnyšlnie: bajtów: 308409 w j wać, naciśnij dowolny klaw:	91_92_2011.nfw 17 ss. bajtów/s: 18141 isz	>
	D:\\FFP 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	(S\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCPIP_100_0 myślnie: bajtów: 308409 w 1 wwać, naciśnij dowolny klaw:	81_02_2011.nfv 17 ss, bajtów∕s: 18141 isz	- 🗆 >
	C:\WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	/S\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TC <u>PIP_1v0_6</u> nyślnie: bajtów: 308409 w 1 ować, naciśnij dowolny klaw:	81_02_2011.nfy 17 ss, bajtów∕s: 18141 isz	>
	D:\>Ffp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	(S\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCPIP_100_0 myślnie: bajtów: 308409 w 3 wwać, naciśnij dowolny klaw:	81_02_2011.nfv 17 ss, bajtóv∕s: 18141 isz	>
	C:\WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	YS\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCPIP_iv@_ nysinie: bajtów: 308409 w j awać, naciśnij dowolny klaw:	81_02_2011.nfv 17 ss, bajtów∕s: 18141 isz	
	C:WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	VS\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCP <u>IP_1v0_6</u> nyślnie: bajtów: 308409 w j ować, naciśnij dowolny klaw:	<u>81_02_2011.nf⊎</u> 17 ss. bajtów∕s: 18141 isz	
	C:\WINDOW D:\>tftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	VS\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TCPIP_iv0_ myślnie: bajtów: 308409 w j ować, naciśnij dowolny klaw:	01_02_2011.nfv 17 ss. bajtów∕s: 18141 isz	 - - -
	C:\WINDOW D:\>Eftp 192 Przesłano po D:\>pause Aby kontynuc	VS\system32\cmd.exe 2.168.1.2 put D:\TC <u>PIP_100</u> omyślnie: bajtów: 308409 w 3 wwać, naciśnij dowolny klaw:	81_02_2011.nfw 17 ss. bajtów/s: 18141 isz	



Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli wprowadzone ustawienia parametrów spowodowały błędną pracę lub uniemożliwiły działanie sterownika przywrócenie ustawień fabrycznych pozwoli na odzyskanie komunikacji ze sterownikiem.

Przywrócenie tych parametrów wykonuje się poprzez wyłączenie zasilana, naciśnięcie przycisku "S1", włączenie zasilania i przytrzymanie go przez czas około 10 sekund. W tym czasie będzie błyskać dioda w kolorze zielonym, następnie dioda błyśnie trzy razy kolorem pomarańczowym. Po tej czynności wszystkie ustawienia sterownika zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po ich przywróceniu sterownik powróci do pracy z dynamicznie pobieranym adresem IP (DHCP). Hasła dostępu przyjmą postać domyślną:

Status i sterowanie:

użytkownik - user hasło - user

Ustawienia:

użytkownik - admin hasło - admin



Montaż

Wygląd płytki oraz rozmieszczenie złączy sterownika MicroLan jest przedstawiony poniżej.





Podłączenie elementów zewnętrznych do sterownika



- jako czujniki temperatury należy zastosować dedykowane układy
- wyprowadzeń T1, T2 nie należy zwierać do masy ani dołączać do nich zewnętrznego napięcia
- wejścia cyfrowe IN1, IN2 współpracują tylko z obwodami zwierającymi do masy: przyciski, przełączniki, tranzystory, transoptory. Do wejść tych nie wolno dołączać zewnętrznego napięcia, gdyż grozi to uszkodzeniem mikrokontrolera
- do połączenia sterownika z routerem należy zastosować kabel sieciowy RJ45 bez przeplotu

UWAGA: Dołączenia elementów zewnętrznych do sterownika musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędne dołączenie elementów zewnętrznych lub niezgodnie z instrukcją obsługi. W szczególności przekroczenie dopuszczalnych napięć wejściowych.

W przypadku dołączania do styków przekaźnika obwodu o napięciu 230V należy zachować szczególną ostrożność.